

GAコントローラー 運転モードロック

運転モードロックについて

手動・自動モードの切替え、ECOモードのON/OFFをロック(固定)し切り替えできなくする機能です。ロック時は動作モードを表すLEDが「緑点灯」となり、ロック中を示します。

※動作モードを示すAuto又はManuのLED、およびECOのLEDランプが「緑点灯」中はスイッチを押しても運転モードやECOモードが切り替わらない状態になりますが、異常ではありません。

運転モードを自動 (Auto) でロック / 解除

自動 (Auto) モードであることを確認



STOP を押したまま



計3つのボタンを3秒以上長押し



赤点灯:通常(切替え可能)状態
緑点灯:ロック(固定)状態



ロック状態で同じ操作を行うと、ロックが解除されて通常状態に戻ります。

運転モードを手動 (Manu) でロック / 解除

手動 (Manu) モードであることを確認



STOP を押したまま



計3つのボタンを3秒以上長押し



赤点灯:通常(切替え可能)状態
緑点灯:ロック(固定)状態



ロック状態で同じ操作を行うと、ロックが解除されて通常状態に戻ります。

写真は70mm角フレームのスイッチ操作を示します。50mm角フレームの場合は一部スイッチの配置が異なりますが、操作するスイッチは同じです。

※ ロック(緑点灯)状態ではないのに、自動/手動の切替えやECOモードの設定が行えない場合があります。その場合は下記の操作を行ってください。(設定スイッチロック/解除)



を押しながら



+



計3つのボタンを3秒以上長押し